

Registrierung DECT-Handset an W70 Sender



Registrierung eines zusätzlichen Schnurlostelefons

1. **DECT-Knopf an der Basisstation (roter Kreis) drei Sekunden gedrückt halten bis die oberste Lampe an der Basisstation blinkt**
2. **Neues Schnurlostelefon einschalten (rote Taste)**
3. **OK-Taste (runder schwarzer Knopf) drücken**
4. **Zu Einstellungen - Registrieren navigieren**
5. **Mobilteil Registrieren auswählen**
6. **Base 1 Auswählen - Pin 0000**
7. **Die Registrierung dauert einen Moment**
8. **Sobald die Registrierung erfolgreich ist, macht das Gerät ein Update. Danach ist es einsatzbereit!**