


# T48U

## T48U



Nummer	Element	Beschreibung
1	Power-LED	Zeigt Telefonstatus und Entgangene Anrufe an
2	Display	Beleuchtetes Display mit Softkeys, konfigurierbar im Hardware-Menü
3	Headset	Schaltet Headset ein oder aus. Leuchtet bei aktiviertem Headset
4	Mute	Schaltet Mikrofon stumm. Leuchtet bei Stummschaltung

5	Hold	Setzt Anrufer auf Halten, setzt gehaltene Anrufe fort (wie Softkey im Display)
6	Transfer	Leitet Anrufe weiter (wie Softkey im Display)
7	Freisprechen	Schaltet in den Freisprechmodus. Leuchtet bei aktiviertem Freisprechmodus
8	Message	Zugriff auf Voicemailsysteem
9	Redial	Schnellzugriff auf Anruflisten
10	Navigationstasten	Steuern durch die Telefonmenüs
		OK zum Bestätigen/Abheben
		X zum Ablehnen/Auflegen/Verlassen von Menüs
		Unten für Hardware-Menü
		Oben für Telefon-Menü
		Links für Anrufliste
		Rechts für Telefonbuch
11	Lautstärke	Ändert die Lautstärke von Klingeln, Hörer, Freisprechen, Headset
12	Zifferntasten	Tasten zum Wählen von Nummern
13	Lautsprecher	für Läuten und Freisprechen
14,15	Hörergabel mit Befestigungstab	Abheben/Auflegen